

## Újrahangolási segédanyag

Célunk, hogy a digitális fejlesztésünkkel együtt járó műszaki átállás az Ön otthonában is zökkenőmentesen történjen. Az átállás után szükség lesz televíziói vagy beltéri egységei (set-top-bokszt) újrahangolására. Ebben nyújt segítséget ez a kiadvány.

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az átállás után alábbi hálózati paraméterek szerint lesznek hangolhatók a digitális vételre alkalmas berendezések:

**Kezdőfrekvencia: 370MHz • Moduláció: 256QAM • Jelátviteli sebesség: 6875kS/s • Hálózati azonosító: 102**

Keresési módot illetően a korábbi beállításokat – *gyors, hálózat, vagy teljes* – nem szükséges módosítani.

Kérjük, **a készülékeket kapcsolja Készenléti (Standby) üzemmódba** az átállást megelőző este (a boksztok és televíziók többsége így keres csak hálózati változásokat).

## TELEVÍZIÓK ÚJRAHANGOLÁSA

**Készülékét abban az esetben szükséges újrahangolnia, ha nem használ beltéri egységet kábeltv szolgáltatáshoz.** Az alábbiakban lépésről lépésre követheti az újrahangolás folyamatát a Nálunk forgalmazott márkák esetében. Készüléke távirányítójának segítségével kapcsolja be a televíziót és végezze el az alábbi lépéseket:

### SAMSUNG

Menü > Beállítások > Adás > Automatikus hangolás >

A felugró ablakban válassza ki az **Indítás** lehetőséget.

#### Az alábbi opciókat állítsa be:

Antenna: **kábel** • Csatorna típusa: **Digitális és Analóg** • Szolgáltató választás: **Egyéb**

Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez.

Ha befejeződött a folyamat, válassza ki a **Bezárás** lehetőséget.

**Fontos!**

A hangolási folyamat akár több percig is eltarthat, eközben ne kapcsolja ki/el a készülékét!

### LG

Menü > Beállítások > Automatikus hangolás >

#### Az alábbi opciókat állítsa be:

Tv csatlakozás módja: **Kábel** • Szolgáltató kiválasztása: **További szolgáltató** – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító). Ha nem, állítsa be ezeket.

**OK** > **Indítás** > **Következő** > ha befejeződött a folyamat, válassza ki a **Kész** lehetőséget.

### HITACHI

Menü > Beállítások > Beüzemelés > Automatikus keresés >

#### Az alábbi opciókat állítsa be:

Digitális kábel: **Igen** – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító). Ha nem, állítsa be ezeket.

**Következő** > Ha befejeződött a folyamat, válassza a **Kilépés** lehetőséget.

### NAVON

Menü > Beüzemelés > Automatikus keresés >

#### Az alábbi opciókat állítsa be:

Digitális kábel: **Igen** – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító). Ha nem, állítsa be ezeket.

**OK** > Ha befejeződött a folyamat, válassza ki az **OK** lehetőséget.

## BELTÉRI EGYSÉGEK (SET-TOP-BOKSZOK) ÚJRAHANGOLÁSA

Az alábbi táblázat arról tájékoztatja, hogy a Nálunk kapható berendezések az augusztus 5-i műszaki átállás után hogyan viselkednek, és Önnek mi a teendője a helyes újrahangolás érdekében.

### Set-top-bokszok viselkedése az átállás során

#### KÁRTYÁS BOKSZOK

| Típus  | Hogyan viselkedik?           | Hangolás  |
|--|------------------------------|---|
| <b>Intek HD C63CX</b><br>MPEG4                 | Magától újrahangol           | Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. OK gombot kell nyomni.   |
| <b>Intek HD C76CX</b><br>MPEG4                 | Magától újrahangol           | Nem jelenít meg figyelmeztető üzenetet. Amíg újrahangolja magát a háttérben, addig nincs kép.   |
| <b>TechniSat - TechniStar K2 ISIO</b><br>MPEG4 | Készenléti módban újrahangol | Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. OK gombot kell nyomni.<br>Ha nem volt Készenléti módban, akkor gyors keresési funkciót (fast scan) a kék gombbal lehet elérni. |
| <b>TechniSat - TechniStar K4 ISIO</b><br>MPEG4 | Készenléti módban újrahangol | Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. OK gombot kell nyomni.<br>Ha nem volt Készenléti módban, gyors keresési funkciót (fast scan) a kék gombbal lehet elérni.       |

#### KÁRTYA NÉLKÜLI BOKSZOK

| Típus  | Hogyan viselkedik?   | Hangolás  |
|--|--|---|
| <b>Intek C30CX</b><br>MPEG2<br>(Nem képes a HD adások vételére.) | Kézzel szükséges újrahangolni                                | Gyári beállítások visszaállítása szükséges:<br>Menü > Gyári beállítások > OK Gomb<br>> PIN: 1234 > Újraindul a bokszt > Nyelv: magyar<br>> OK Gomb > Elindul a hangolás |
| <b>Intek HD C13F</b><br>MPEG4                                    | Magától újrahangol   | Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. Körülbelül 3 percet várakoznia kell, és megjelenik az új csatornalista.  |
| <b>Technisat CE HD</b><br>MPEG4                                  | Készenléti módban újrahangol<br>(duplán lesznek a csatornák) | Gyári beállítások visszaállítása szükséges.<br>(Lengyel nyelvvél indul, balra nyíllal váltható magyarra).   |

**Tipp**

**Ha a set-top-bokszt nem a fent leírt módon viselkedik, állítsa vissza a készülék gyári beállításait.**

Ha továbbra is segítségre van szüksége készüléke újrahangolásához, keressen minket elérhetőségeinken!