

## Gyári beállítás

### Intek HD-C63CX

A menübe a menü gomb megnyomásával juthat el. A menüben a nyilakkal tájékozódhat (fel, le, jobb, bal). Az egyes menüelemekbe az OK gomb lenyomásával léphet. A nyílak segítségével keresse meg a „szerszámoszláda” ikont, úgy hogy jobbra halad, majd nyomja meg az OK gombot. A nyílak segítségével válassza ki a „Rendszerbeállítások” feliratnál a „Gyári értékek visszaállítása” feliratot majd nyomja meg az egy OK gombot. A rendszer ekkor kéri a jelszót, ami 1111. A jelszó megadását követően nyomja meg az OK gombot. Ekkor a képernyő elsötétedik kb. 20mp-re, ez alatt a modem újraindul. Ezt követően megjelenik a „csatornák keresése” felirat, majd a keresés befejeztével megjelenik az „eredmény sikeres” felirat.(Figyeljen arra, hogy a képernyőn megjelenő jelerősség és jelminőség 70% fölött legyen.) Az OK gomb megnyomásával mentésre kerül a Tarr Kft által kiosztott csatornalista.



**Bekapcsoló gomb** - Set Top Box ki/bekapcsolása

**TV gomb** – Nincs funkciója

**Számbillentyűzet (0-9)** -

Közvetlen csatornaváltás és numerikus adatbevitel

**TV/Radio** - Tv és Rádió

üzemmód közötti váltás

**Piros gomb** – Nem támogatott

**Zöld gomb** – Nem támogatott

funkció

**Sárga gomb** – Nem támogatott funkció

**Kék gomb (INFO)**- Program és műsorinformációk megjelenítése

**Nyíl gomb** < />

Hangerő szabályzás, navigálás a menüben (jobbra/balra)

**Nyíl gomb** ^ / ~ Csatornaváltás navigálás a menüben (fel/le)

**OK gomb** - TV nézés közben a programlista megjelenítése vagy a Menüben a kiválasztott

esemény jóváhagyása

**VOD** - Nem támogatott funkció

**EPG gomb** - EPG információk megjelenítése

**OPT gomb** - Elérhető opciók megjelenítése

**Back** - Visszalép az előző menübe

**Némítás gomb** - Hangkimenet némítása

**Menü** - Belépés a főmenübe

**WWW** – Nem támogatott szolgáltatás

**Vol +/-** - Hangerő szabályzás

**Page** - Egy oldalt előre/visszalép a csatorna listában

**PR +/-** - Csatornaváltás

**REC (felvétel)** – **piros pont** – Nem támogatott funkció

**STOP gomb** – Nem támogatott funkció

**PVR gomb** – Nem támogatott funkció

**Kettős nyíl balra gomb** – Nem támogatott funkció

**Lejátszás/Szünet** – Nem támogatott funkció

**Kettős nyíl jobbra gomb** – Nem támogatott funkció

**Text** - Teletext be/kikapcsolása

**Feliratozás** – Felirat változtatása

**Hangzás gomb** - Felirat és hangsávvaltoztatás

**F1** – Nincs funkciója

**F2** – Nincs funkciója

**F3** – Nincs funkciója

**F4** – Nincs funkciója