

Gyári beállítás

KAON HD S660

A menübe a menü gomb megnyomásával juthat el. A menüben a nyilakkal tájékozódhat (fel, le, jobb, bal). Az egyes menüelemekbe az OK gomb lenyomásával léphet. A menü gomb megnyomása után a nyilak segítségével keresse meg a „rendszerbeállítás”menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Itt kéri a boks a pin kódot, amely 0000. Utána nyomja meg az OK gombot. A felfelé mutató nyíl segítségével válassza ki a „gyári értékek visszaállítása” menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Utána válassza ki az „igen” feliratot, amit szintén az OK gomb megnyomásával fogadhat el. Ekkor a box újraindul (20 másodperc sötét képernyő), majd megjelenik az „új csatorna keresése” felirat. Ekkor nyomja meg az OK gombot. Ez után egy „nyelvválasztási ablak” jön fel, ahol válassza ki a magyar nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot. A „Hang” feliratnál a „feliratválasztás” menüben válassza ki a magyar nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az „idő?” felirat, amit átállítsunk át, ha nem a GMT + 1:00 feliratot mutatja. Amennyiben ez a felirat jelenik meg, akkor az OK gomb megnyomásával fogadja azt el.

A „kézi kereséssel” vagy „automata kereséssel” indítsa el a csatornák keresését.

Kézi keresés esetén a lefelé mutató nyílal kettőt lépve „Constallion” feliratnál átállítsa át a mutató nyíl kétszer egymás után történő megnyomásával az értéket „256 QAM” –re. Ekkor elindul a csatornakeresés, amint a boks végez a kereséssel kiírja a csatornatalálatok számát. A keresés eredményét az elfogadhatja és mentheti az OK gomb lenyomásával.

Automata keresés esetén kezdő frekvenciát a számbillentyű segítségével írja át „176 000”-re, majd a lefelé mutató nyílal egyet lépve a végfrekvenciát állítsa „806000-re. A lefelé mutató nyilat kétszer megnyomva a „Constallion”értéket szintén állítsa át „256 QAM”-re. Elindul a csatornakeresés, amint a boks végez a kereséssel kiírja a csatornatalálatok számát. Ez a folyamat lassabb, mint a kézi keresés.



Stand by - A készülék ki/bekapcsolása

Tuner - Földi és műholdas mód közötti átkapcsolás

Számjegygombok (0-9)

Csatornák kiválasztására, csatornák szerkesztésére, Pin kód beadására

0 gomb

Több csatorna gomb. Több képes video felugró ablak jelenik meg

TV/STB

Átkapcsolás a TV és Set Top Box vétel között

Text gomb - Váltás teletext-üzemmódra

Sub-t gomb (piros) - Feliratozás

Sort gomb (zöld)

Pillanatnyi információs felirat vagy műhold lista kijelzése

Timer gomb (sárga)

Csatornalista sorba rendezése

INFO gomb (kék)

Programinformációk megjelenítése a képernyőn

Menü - Menü megjelenítése

Exit gomb (kilépés) - Visszatérés a menüből a normál tv nézés módba

Ok gomb - Választás megerősítése

Le/fel nyíl - Fel vagy lefelé mozgás a menüben

Bal/Jobb nyíl - Balra vagy jobbra mozgás a menüben

Vol+/Vol- Hangerő csökkenése/növelése

CH fel nyíl/CH le nyíl – Következő vagy előző csatorna választása

Pause – Video lejátszás megszakítása vagy folytatása

Guide – TV/Radio műsorkijelzése

Mute - Hang engedélyezése vagy tiltása

TV/RADIO – Átkapcsolás a TV és Rádió között

A.L/R – Hangmód választás (Mono Bal, Stereo Jobb)

A.LANG – Hang nyelvének kiválasztása

Sleep – Automatikus kikapcsolás

Recall – Visszatérés az előző csatornához

FAV – Kedvenc csatorna kiválasztás

P.STD - V. Format - HD kép felbontásának kiválasztása – normál képre váltás

P.SIZE - Képméret

Zoom – Képméret növelés

OPTION - Funkcióválasztó