

## Frekvencia táblázat FTTH területekre

Érvényes 2019.11.07-től visszavonásig.

EPG pozíció (programhely)	Program neve	Vivőfrekvencia (MHz)
2	M1 HD	242 MHz
4	M2 HD	242 MHz
6	Duna HD	242 MHz
8	Duna World HD	250 MHz
10	M4 Sport HD	242 MHz
11	M3	250 MHz
14	M5 HD	258 MHz
15	Spektrum Home	706 MHz
17	RTV Szekszárd <sup>1</sup>	258 MHz
18	ZTV <sup>2</sup>	258 MHz
19	Tolnatáj TV <sup>1</sup>	258 MHz
20	TARR Info	258 MHz
22	RTL Klub HD	250 MHz
24	TV2 HD	250 MHz
26	Viasat3 HD	458 MHz
27	RTL Spike	370 MHz
28	Comedy Central	362 MHz
30	Izaura TV	370 MHz
32	RTL II HD	266 MHz
34	Cool HD	266 MHz
35	RTL+	466 MHz
36	TARR Teszt 1	730 MHz
38	Super TV2 HD	266 MHz
39	Prime	370 MHz
41	Mozi+ HD	386 MHz
43	Paramount Channel HD	506 MHz
44	Fem3	482 MHz
46	AXN HD	466 MHz
47	Sony Movie Channel	698 MHz
48	Sony Max	698 MHz
49	Sorozat+	466 MHz
50	Humor+	482 MHz
51	Film 4	498 MHz
52	Moziverzum	514 MHz
53	Viasat6	466 MHz
54	Galaxy4	458 MHz
55	Film Café	698 MHz
56	Film Mánia	378 MHz
58	Comedy Central Family	386 MHz
60	AMC	378 MHz
62	Film+ HD	498 MHz
63	RTL GOLD	698 MHz
64	Jocky TV	386 MHz
65	Story 4	698 MHz
66	TV4	362 MHz
70	Filmbox Plus	466 MHz
71	Film Now (DIGI Film)	666 MHz
73	Docubox	690 MHz
74	Fightbox	690 MHz
75	Filmbox Family	706 MHz
76	Filmbox Prémium	706 MHz
77	Filmbox	706 MHz
78	Filmbox Extra HD	706 MHz
81	HBO HD	714 MHz
82	HBO2 HD	714 MHz
83	HBO3 HD	714 MHz
84	Cinemax HD	714 MHz
85	Cinemax2 HD	714 MHz
86	EPIC Drama HD	722 MHz

91	Hír TV	378 MHz
94	ATV HD	258 MHz
95	Echo TV	370 MHz
98	Pax TV	386 MHz
99	Bonum TV	466 MHz
100	LiChi TV	474 MHz
102	BBC Earth HD	482 MHz
103	Discovery Channel	730 MHz
105	TLC	730 MHz
106	ATV Spirit HD	706 MHz
108	DIGI Animal World HD	722 MHz
110	DIGI Life HD	722 MHz
112	DIGI World HD	722 MHz
114	National Geographic HD	266 MHz
116	National Geographic Wild HD	498 MHz
117	Da Vinci	682 MHz
119	Travel Channel	386 MHz
121	Viasat History	698 MHz
122	Viasat Explore	706 MHz
123	Viasat Nature	698 MHz
128	LifeTv HD	482 MHz
130	OzoneTv HD	506 MHz
134	Spektrum HD	506 MHz
137	TV Paprika	378 MHz
140	Kiwi	370 MHz
141	Baby TV	674 MHz
143	Boomerang	386 MHz
145	Nickelodeon	362 MHz
146	Nick Jr.	378 MHz
147	KiKA	690 MHz
148	JimJam	682 MHz
149	Ducktv	458 MHz
150	Disney Channel	362 MHz
151	Cartoon Network	386 MHz
152	Minimax	362 MHz
153	Disney Deutschland	674 MHz
156	Eurosport 1 HD	730 MHz
158	Eurosport 2 HD	730 MHz
160	Spiler1 TV HD	514 MHz
162	DIGI Sport 1 HD	474 MHz
164	DIGI Sport 2 HD	474 MHz
166	DIGI Sport 3 HD	474 MHz
168	Sport1 HD	514 MHz
170	Sport2 HD	514 MHz
171	Spiler2 TV HD	498 MHz
177	Fishing & Hunting Channel	466 MHz
178	Nautical Channel HD	698 MHz
182	Hustler TV	690 MHz
183	Reality Kings	690 MHz
184	Private TV	690 MHz
185	Brazzers TV Europe	690 MHz
186	Redlight HD	690 MHz
188	Eroxxx HD	690 MHz
200	Zenebutik	370 MHz
201	Mezzo	698 MHz
202	iConcerts HD	682 MHz
203	VH1	690 MHz
204	VH1 Classic	674 MHz
205	MTV Hits	362 MHz
207	MTV Hungary	466 MHz
208	MTV Live HD	682 MHz
209	MTV Dance	674 MHz
211	MTV Rocks	674 MHz
212	Sláger TV	250 MHz
213	Muzsika TV	362 MHz
220	Sky News	458 MHz

221	Al Jazeera	666	MHz
222	Euronews	666	MHz
223	CNN	682	MHz
224	English Club TV	690	MHz
225	RTL Television	458	MHz
226	Super RTL	666	MHz
227	SAT1	674	MHz
228	ARD1	378	MHz
229	ZDF	458	MHz
230	3Sat	666	MHz
231	Pro7	666	MHz
232	Arte	666	MHz
233	VOX	666	MHz
234	ORF1 SD	682	MHz
235	ORF2 SD	682	MHz
236	Rai Uno	666	MHz
237	TVE International	666	MHz
238	TV5 MONDE	666	MHz
239	HRT-1	258	MHz
240	HRT 2	674	MHz
241	Channel One Russia	698	MHz
242	RTR Planeta	682	MHz
243	TNT Russia	682	MHz
254	Aparhanti Képújság <sup>3</sup>	338	MHz
259	Dusnok TV <sup>3</sup>	338	MHz
262	Hajós TV <sup>3</sup>	338	MHz
263	Kalocsa TV <sup>3</sup>	338	MHz
301	Kossuth	242	MHz
302	Petőfi	242	MHz
303	Bartók	242	MHz
304	Class FM	250	MHz
305	Sláger FM	250	MHz
306	Rádió 1	250	MHz
307	Rádió Antritt	250	MHz
308	Gong Rádió	250	MHz
309	Paks FM	250	MHz
310	Hits Rádió	250	MHz
311	FM4	250	MHz
312	Bayern 4 Classic	250	MHz
313	RTL RADIO	250	MHz
314	Voice of America	242	MHz
316	Dankó	242	MHz
317	Katolikus Rádió	250	MHz
318	Mária Rádió	242	MHz
319	Hitradio Ö3	242	MHz
320	Helyi rádió <sup>3</sup>	338	MHz

<sup>1</sup>Szekszárdi régióban kerül elosztásra.

<sup>2</sup>Zalaegerszegi régióban kerül elosztásra.

<sup>3</sup>A hálózat egy meghatározott részén kerül elosztásra.