

## Frekvencia táblázat

Érvényes 2020.09.04-től visszavonásig.

EPG pozíció (programhely)	Program neve	Vivőfrekvencia (MHz)
1	M1	378 MHz
2	M1 HD	386 MHz
3	M2	378 MHz
4	M2 HD	386 MHz
5	Duna	378 MHz
6	Duna HD	386 MHz
7	Duna World	378 MHz
8	Duna World HD	394 MHz
9	M4 Sport	378 MHz
10	M4 Sport HD	386 MHz
11	TARR Újdonságok / Hírek	418 MHz
13	M5	378 MHz
14	M5 HD	394 MHz
15	Spektrum Home	418 MHz
18	ZTV <sup>2</sup>	410 MHz
19	Tolnatáj TV <sup>1</sup>	410 MHz
20	TARR Info	378 MHz
21	RTL Klub	394 MHz
22	RTL Klub HD	546 MHz
23	TV2	394 MHz
24	TV2 HD	514 MHz
25	Viasat3	498 MHz
26	Viasat3 HD	530 MHz
27	RTL Spike	498 MHz
28	Comedy Central	474 MHz
30	Izaura TV	418 MHz
31	RTL II	394 MHz
32	RTL II HD	546 MHz
33	Cool	434 MHz
34	Cool HD	546 MHz
35	RTL+	570 MHz
36	TARR Teszt 1	378 MHz
37	Super TV2	466 MHz
38	Super TV2 HD	530 MHz
39	Prime	466 MHz
40	Mozi+	466 MHz
41	Mozi+ HD	570 MHz
42	Paramount Channel	474 MHz
43	Paramount Channel HD	522 MHz
44	Fem3	602 MHz
45	AXN	562 MHz
46	AXN HD	530 MHz
47	Sony Movie Channel	562 MHz
48	Sony Max	458 MHz
49	Sorozat+	554 MHz
50	TV2 Comedy	610 MHz
51	Film 4	586 MHz
52	Moziverzum HD	578 MHz
53	Viasat6	570 MHz
54	Galaxy4	602 MHz
55	Film Café	466 MHz
56	Film Mánia	562 MHz
58	Comedy Central Family	434 MHz
60	AMC	466 MHz
61	Film+	602 MHz
62	Film+ HD	610 MHz
63	RTL GOLD	458 MHz
64	Jocky TV	610 MHz
65	Story 4	498 MHz
66	TV4	434 MHz

67	TARR Teszt 2	458 MHz
70	Filmbox Stars	562 MHz
71	Film Now	370 MHz
72	TARR Teszt 3	474 MHz
73	Docubox HD	458 MHz
74	Fightbox HD	458 MHz
75	Filmbox Family	434 MHz
76	Filmbox Premium	434 MHz
77	Filmbox	434 MHz
78	Filmbox Extra HD	434 MHz
81	HBO HD	426 MHz
82	HBO 2 HD	426 MHz
83	HBO 3 HD	426 MHz
84	Cinemax HD	426 MHz
85	Cinemax 2 HD	426 MHz
86	EPIC Drama HD	434 MHz
91	Hír TV	498 MHz
92	Pesti TV	498 MHz
93	ATV	410 MHz
94	ATV HD	610 MHz
98	Pax TV	506 MHz
99	Bonum TV	586 MHz
100	LiChi TV	610 MHz
101	BBC Earth	522 MHz
102	BBC Earth HD	578 MHz
103	Discovery Channel HD	522 MHz
105	TLC	522 MHz
106	ATV Spirit HD	562 MHz
108	DIGI Animal World HD	506 MHz
110	DIGI Life HD	506 MHz
112	DIGI World HD	506 MHz
113	National Geographic	474 MHz
114	National Geographic HD	578 MHz
115	National Geographic Wild	602 MHz
116	National Geographic Wild HD	578 MHz
117	Da Vinci	498 MHz
119	Travel Channel HD	458 MHz
121	Viasat History	602 MHz
122	Viasat Explore	554 MHz
123	Viasat Nature	562 MHz
128	LifeTv HD	570 MHz
130	OzoneTv HD	602 MHz
133	Spektrum	514 MHz
134	Spektrum HD	594 MHz
137	TV Paprika	466 MHz
140	TV2 Kids	466 MHz
141	Baby TV	474 MHz
142	Nicktoons	482 MHz
143	Boomerang	474 MHz
145	Nickelodeon	474 MHz
146	Nick Jr.	498 MHz
147	KiKA	482 MHz
148	JimJam	498 MHz
149	Duck TV	458 MHz
150	Disney Channel	474 MHz
151	Cartoon Network	482 MHz
152	Minimax	466 MHz
153	Disney Deutschland	482 MHz
155	Eurosport 1	522 MHz
156	Eurosport 1 HD	546 MHz
157	Eurosport 2	522 MHz
158	Eurosport 2 HD	530 MHz
159	Spiler1 TV	594 MHz
160	Spiler1 TV HD	594 MHz
161	DIGI Sport 1	554 MHz

162	DIGI Sport 1 HD	554	MHz
163	DIGI Sport 2	554	MHz
164	DIGI Sport 2 HD	554	MHz
165	DIGI Sport 3	514	MHz
166	DIGI Sport 3 HD	514	MHz
167	Sport1	570	MHz
168	Sport1 HD	586	MHz
169	Sport2	562	MHz
170	Sport2 HD	586	MHz
171	Spíler2 TV HD	586	MHz
177	Fishing & Hunting Channel	514	MHz
178	Nautical Channel HD	506	MHz
182	Hustler TV	490	MHz
183	Reality Kings	490	MHz
184	Private TV	490	MHz
185	Brazzers TV Europe	490	MHz
186	Redlight HD	490	MHz
188	Eroxxx HD	490	MHz
200	Zenebutik	418	MHz
201	Mezzo	482	MHz
202	iConcerts HD	602	MHz
203	VH1	482	MHz
204	VH1 Classic	482	MHz
205	MTV Hits	474	MHz
207	MTV Hungary	562	MHz
208	MTV Live HD	594	MHz
209	Club MTV	482	MHz
211	MTV Rocks	482	MHz
212	Sláger TV	394	MHz
213	Muzsika TV	498	MHz
220	Sky News	418	MHz
221	Al Jazeera	370	MHz
222	Euronews	370	MHz
223	CNN	410	MHz
224	English Club TV	410	MHz
225	RTL Television	418	MHz
226	Super RTL	370	MHz
227	SAT1	418	MHz
228	ARD1	418	MHz
229	ZDF	418	MHz
230	3Sat	370	MHz
231	PRO7	370	MHz
232	Arte	370	MHz
233	VOX	370	MHz
234	ORF1	410	MHz
235	ORF2	410	MHz
236	Rai Uno	370	MHz
237	TVE International	370	MHz
238	TV5 MONDE	370	MHz
239	HRT 1	410	MHz
240	HRT 2	370	MHz
241	Channel One Russia	418	MHz
242	RTR Planeta	410	MHz
243	TNT Russia	410	MHz
245	Telepaks <sup>3</sup>	402	MHz
246	Tapolca TV <sup>3</sup>	402	MHz
247	Városi TV Mohács <sup>3</sup>	402	MHz
248	Lenti TV <sup>3</sup>	402	MHz
249	Kiskőrös TV <sup>3</sup>	402	MHz
250	Fehérvár TV <sup>3</sup>	402	MHz
251	DOMBÓ TV <sup>3</sup>	402	MHz
252	Balaton TV <sup>2</sup>	410	MHz
253	Pannon TV <sup>3</sup>	402	MHz
255	Koppány TV <sup>3</sup>	402	MHz
256	Sárvíz TV HD <sup>3</sup>	402	MHz
257	DECS TV <sup>3</sup>	402	MHz

258	Sárpilis TV <sup>3</sup>	402	MHz
260	Előszállás TV <sup>3</sup>	402	MHz
261	Gyönki Híradó <sup>3</sup>	402	MHz
262	Hajós TV <sup>3</sup>	402	MHz
263	Kalocsa TV <sup>3</sup>	402	MHz
264	Káloz TV <sup>3</sup>	402	MHz
265	Kerka Régió TV <sup>3</sup>	402	MHz
266	MICRO TV <sup>3</sup>	402	MHz
268	Adony TV <sup>3</sup>	402	MHz
269	Hid TV <sup>3</sup>	402	MHz
270	Bogyiszló TV <sup>3</sup>	402	MHz
271	Bonyhád Városi TV <sup>3</sup>	402	MHz
272	Dunaföld TV <sup>3</sup>	402	MHz
273	Egervári TV <sup>3</sup>	402	MHz
274	ENKES TV <sup>3</sup>	402	MHz
275	Hidas-Text <sup>3</sup>	402	MHz
276	Högyész TV <sup>3</sup>	402	MHz
277	Kakasd-TV <sup>3</sup>	402	MHz
278	Mágocs Képűjság <sup>3</sup>	402	MHz
279	Mecseknádasd helyi TV <sup>3</sup>	402	MHz
280	RTV Szekszárd <sup>3</sup>	410	MHz
281	Nagydorog TV <sup>3</sup>	402	MHz
282	Nagymanyok TV <sup>3</sup>	402	MHz
283	Ócsény TV <sup>3</sup>	402	MHz
285	Rácalmás TV <sup>3</sup>	402	MHz
287	Sióagárd TV <sup>3</sup>	402	MHz
289	Szedres TV <sup>3</sup>	402	MHz
290	Tevel-Závod-Kisvejteke TV <sup>3</sup>	402	MHz
291	VTV Pécsvarad <sup>3</sup>	402	MHz
292	Zalalövő TV <sup>3</sup>	402	MHz
293	Zöngve TV <sup>3</sup>	402	MHz
294	Bátaszék / Tolnataj TV <sup>3</sup>	402	MHz
295	Zomba helyi TV <sup>3</sup>	402	MHz
296	Pacsa TV <sup>3</sup>	402	MHz
297	Csele TV <sup>3</sup>	402	MHz
301	Kossuth Rádió	378	MHz
302	Petőfi Rádió	378	MHz
303	Bartók Rádió	378	MHz
305	Sláger FM	378	MHz
306	Rádió 1	378	MHz
307	Rádió Antritt	386	MHz
308	Gong Rádió	386	MHz
309	PAKS FM	386	MHz
310	Hits Rádió	386	MHz
311	FM4	386	MHz
312	Bayern 4 Klassik	386	MHz
313	RTL RADIO	386	MHz
314	Voice of America	394	MHz
315	Retro Rádió	394	MHz
316	Dankó Rádió	394	MHz
317	Katolikus Rádió	386	MHz
318	Mária Rádió	394	MHz
319	Hitradio Ö3	394	MHz
320	Helyi Rádió <sup>3</sup>	402	MHz
321	Egerszeg Rádió <sup>2</sup>	410	MHz

<sup>1</sup>Szekszárdi régióban kerül elosztásra.

<sup>2</sup>Zalaegerszegi régióban kerül elosztásra.

<sup>3</sup>A hálózat egy meghatározott részén kerül elosztásra.