

FTTH frekvencia táblázat

Érvényes 2026.06.10-től visszavonásig.

Programhely	Program neve	Vivőfrekvencia (MHz)	
1	M1 HD	378	MHz
2	M2 HD	386	MHz
3	Duna HD	378	MHz
4	M4 Sport HD	386	MHz
5	Duna World / M4 Sport+ HD	378	MHz
6	M5 HD	386	MHz
7	RTL HD	378	MHz
8	TV2 HD	394	MHz
10	HírTV HD	386	MHz
12	Viasat3 HD	490	MHz
13	RTL KETTŐ HD	394	MHz
14	Super TV2 HD	458	MHz
15	Cool HD	434	MHz
16	AXN HD	530	MHz
17	Viasat6	570	MHz
18	Tolnatáj TV*	410	MHz
19	ZTV HD*	410	MHz
20	TARR Teszt 2	378	MHz
21	RTL OTTHON HD	522	MHz
22	Food Network HD	506	MHz
23	Spektrum Home HD	394	MHz
24	TV2 Séf	546	MHz
25	TV Paprika HD	466	MHz
26	TARR Újdonságok / Hírek	418	MHz
27	Max4 HD	498	MHz
28	MoziKlub	514	MHz
29	Moziverzum HD	466	MHz
30	Mozi+ HD	578	MHz
31	Film+ HD	546	MHz
32	Story 4 HD	490	MHz
33	Viasat Film HD	562	MHz
34	Film 4 HD	538	MHz
35	AMC HD	490	MHz
36	Film Café HD	458	MHz
37	Film Mánia HD	554	MHz
38	Viasat2	562	MHz
39	Magyar Mozi TV HD	514	MHz
40	Galaxy4 HD	538	MHz
41	TV4 HD	434	MHz
42	Jocky TV	546	MHz
43	Izaura TV HD	418	MHz
44	Sorozat+	498	MHz
45	Viasat Epic Drama HD	554	MHz
46	RTL GOLD	458	MHz
47	TV2 Comedy	546	MHz
48	LifeTV HD	482	MHz
50	RTL HÁROM HD	570	MHz
51	Prime HD	466	MHz
52	SorozatKlub	570	MHz
53	KölyökKlub HD	506	MHz
54	TV2 Kids	458	MHz
55	Nicktoons	474	MHz
56	JimJam	498	MHz
57	Baby TV	458	MHz
58	Nick Jr.	474	MHz
59	Duck TV	474	MHz
60	Minimax	498	MHz
61	Nickelodeon	474	MHz
62	Cartoonito HD	442	MHz
63	Cartoon Network HD	482	MHz

64	Disney Channel	474	MHz
66	Da Vinci TV HD	474	MHz
67	English Club TV HD	442	MHz
68	Disney Channel Deutschland	482	MHz
69	KiKA HD	442	MHz
70	TARR Teszt 3	458	MHz
73	FILMBOX+ Emotion HD	370	MHz
74	FILMBOX+ One	562	MHz
75	FILMBOX+ Comedy	434	MHz
76	FILMBOX+ Hits	434	MHz
77	FILMBOX+ One	434	MHz
78	FILMBOX+ Emotion HD	434	MHz
80	FILMBOX+ Love & Crime	482	MHz
82	HBO HD	426	MHz
83	HBO 2 HD	426	MHz
84	HBO 3 HD	426	MHz
85	Cinemax HD	426	MHz
86	Cinemax 2 HD	426	MHz
89	TARR Teszt 5	498	MHz
91	ATV HD	418	MHz
92	EWTN (Bonum TV)	554	MHz
93	Pax TV	554	MHz
94	ATV Extra HD	570	MHz
96	FEM3	586	MHz
97	HGTV HD	506	MHz
98	TLC	546	MHz
99	Travel Channel HD	578	MHz
100	FIT HD	538	MHz
101	DIKH TV HD	594	MHz
104	Spektrum HD	530	MHz
105	OzoneTV HD	570	MHz
106	Discovery Channel HD	562	MHz
107	MAX4 HD	506	MHz
108	National Geographic HD	490	MHz
109	Viasat Explore HD	554	MHz
110	Viasat History	554	MHz
111	Docubox HD	442	MHz
112	BBC Earth HD	578	MHz
113	Animal Planet HD	562	MHz
114	Viasat Nature HD	554	MHz
115	National Geographic Wild HD	578	MHz
117	Investigation Discovery HD	562	MHz
120	Sport1 HD	586	MHz
121	Sport2 HD	586	MHz
122	Eurosport 1 HD	530	MHz
123	Eurosport 2 HD	530	MHz
124	Spiler1 TV HD	594	MHz
125	Spiler2 TV HD	594	MHz
126	Aréna4 HD	586	MHz
127	Match4 HD	522	MHz
128	Motorvision HD	522	MHz
130	Fightbox HD	442	MHz
131	Fishing & Hunting Channel HD	522	MHz
132	Nautical Channel HD	506	MHz
136	Zenebutik	418	MHz
137	Sláger TV HD	386	MHz
138	Muzsika TV	498	MHz
139	Music Mix HD	498	MHz
140	E!	482	MHz
141	MTV European	474	MHz
146	Mezzo HD	474	MHz
149	Sky News	394	MHz
150	Al Jazeera HD	466	MHz
151	CNN	450	MHz
152	Euronews HD	450	MHz

153	RTL Television	370	MHz
154	Super RTL	370	MHz
155	SAT1	450	MHz
156	ARD1 HD	370	MHz
157	ZDF HD	442	MHz
158	3Sat HD	442	MHz
159	PRO7	450	MHz
160	VOX	370	MHz
161	ORF1	410	MHz
162	ORF2	410	MHz
163	Arte HD	450	MHz
164	TV5 MONDE HD	442	MHz
165	Rai Uno HD	450	MHz
166	TVE HD	410	MHz
167	HRT 1	410	MHz
168	HRT 2	410	MHz
169	Dom Kino24	450	MHz
185	Hustler TV	514	MHz
186	Reality Kings	514	MHz
187	Private TV	514	MHz
188	Brazzers TV Europe HD	514	MHz
189	Redlight HD	514	MHz
190	Eroxxx HD	514	MHz
245	Telepaks*	402	MHz
246	Tapolca TV*	402	MHz
247	Városi TV Mohács*	402	MHz
248	Lenti TV*	402	MHz
249	Kiskőrös TV*	402	MHz
252	Balaton TV*	410	MHz
253	Pannon TV*	402	MHz
254	RTV Szekszárd*	410	MHz
256	Dusnok TV*	402	MHz
262	Hajós TV*	402	MHz
263	Kalocsa TV*	402	MHz
265	Kerka Régió TV*	402	MHz
270	Tavi TV*	402	MHz
271	Bonyhád Városi TV*	402	MHz
277	Aparhanti Képűjság*	402	MHz
280	McKenzye TV*	402	MHz
285	Rácalmás TV*	402	MHz
286	CSKTV*	402	MHz
288	Kecel Városi TV*	402	MHz
291	VTV Pécsvárad*	402	MHz
293	Baja TV*	402	MHz
295	Halas TV*	402	MHz
300	Móra-NET TV*	402	MHz
301	Kossuth Rádió	378	MHz
302	Petőfi Rádió	378	MHz
303	Bartók Rádió	378	MHz
305	Sláger FM	378	MHz
306	Rádió 1	378	MHz
307	Rádió Antritt	386	MHz
308	Gong Rádió	386	MHz
309	PAKS FM	386	MHz
310	Hits Rádió	386	MHz
311	FM4	386	MHz
312	Bayern 4 Klassik	386	MHz
313	RTL RADIO	386	MHz
314	Voice of America	394	MHz
315	Retro Rádió	394	MHz
316	Dankó Rádió	394	MHz
317	Katolikus Rádió	386	MHz
318	Mária Rádió	394	MHz
319	Hitradio Ö3	394	MHz

320	KORONAFm100*	410	MHz
321	Egerszeg Rádió*	410	MHz
322	Tamási rádió*	402	MHz

*A hálózat egy meghatározott részén kerül elosztásra

KOAX frekvencia táblázat

Érvényes 2026.06.10-től visszavonásig.

Programhely	Program neve	Vivőfrekvencia (MHz)	
1	M1 HD	378	MHz
2	M2 HD	386	MHz
3	Duna HD	378	MHz
4	M4 Sport HD	386	MHz
5	Duna World / M4 Sport+ HD	378	MHz
6	M5 HD	386	MHz
7	RTL HD	378	MHz
8	TV2 HD	394	MHz
10	HírTV HD	386	MHz
12	Viasat3 HD	490	MHz
13	RTL KETTŐ HD	394	MHz
14	Super TV2 HD	458	MHz
15	Cool HD	434	MHz
16	AXN HD	530	MHz
17	Viasat6	570	MHz
18	Tolnatáj TV*	410	MHz
19	ZTV HD*	410	MHz
20	TARR Teszt 2	378	MHz
21	RTL OTTHON HD	522	MHz
22	Food Network HD	506	MHz
23	Spektrum Home HD	394	MHz
24	TV2 Séf	546	MHz
25	TV Paprika HD	466	MHz
26	TARR Újdonságok / Hírek	418	MHz
27	Max4 HD	498	MHz
28	MoziKlub	514	MHz
29	Moziverzum HD	466	MHz
30	Mozi+ HD	578	MHz
31	Film+ HD	546	MHz
32	Story 4 HD	490	MHz
33	Viasat Film HD	562	MHz
34	Film 4 HD	538	MHz
35	AMC HD	490	MHz
36	Film Café HD	458	MHz
37	Film Mánia HD	554	MHz
38	Viasat2	562	MHz
39	Magyar Mozi TV HD	514	MHz
40	Galaxy4 HD	538	MHz
41	TV4 HD	434	MHz
42	Jocky TV	546	MHz
43	Izaura TV HD	418	MHz
44	Sorozat+	498	MHz
45	Viasat Epic Drama HD	554	MHz
46	RTL GOLD	458	MHz
47	TV2 Comedy	546	MHz
48	LifeTv HD	482	MHz
50	RTL HÁROM HD	570	MHz
51	Prime HD	466	MHz
52	SorozatKlub	570	MHz
53	KölyökKlub HD	506	MHz
54	TV2 Kids	458	MHz
55	Nicktoons	474	MHz
56	JimJam	498	MHz
57	Baby TV	458	MHz
58	Nick Jr.	474	MHz
59	Duck TV	474	MHz
60	Minimax	498	MHz
61	Nickelodeon	474	MHz
62	Cartoonito HD	442	MHz
63	Cartoon Network HD	482	MHz

64	Disney Channel	474	MHz
66	Da Vinci TV HD	474	MHz
67	English Club TV HD	442	MHz
68	Disney Channel Deutschland	482	MHz
69	KiKA HD	442	MHz
70	TARR Teszt 3	458	MHz
73	FILMBOX+ Emotion HD	370	MHz
74	FILMBOX+ One	562	MHz
75	FILMBOX+ Comedy	434	MHz
76	FILMBOX+ Hits	434	MHz
77	FILMBOX+ One	434	MHz
78	FILMBOX+ Emotion HD	434	MHz
80	FILMBOX+ Love & Crime	482	MHz
82	HBO HD	426	MHz
83	HBO 2 HD	426	MHz
84	HBO 3 HD	426	MHz
85	Cinemax HD	426	MHz
86	Cinemax 2 HD	426	MHz
89	TARR Teszt 5	498	MHz
91	ATV HD	418	MHz
92	EWTN (Bonum TV)	554	MHz
93	Pax TV	554	MHz
94	ATV Extra HD	570	MHz
96	FEM3	586	MHz
97	HGTV HD	506	MHz
98	TLC	546	MHz
99	Travel Channel HD	578	MHz
100	FIT HD	538	MHz
101	DIKH TV HD	594	MHz
104	Spektrum HD	530	MHz
105	OzoneTv HD	570	MHz
106	Discovery Channel HD	562	MHz
107	MAX4 HD	506	MHz
108	National Geographic HD	490	MHz
109	Viasat Explore HD	554	MHz
110	Viasat History	554	MHz
111	Docubox HD	442	MHz
112	BBC Earth HD	578	MHz
113	Animal Planet HD	562	MHz
114	Viasat Nature HD	554	MHz
115	National Geographic Wild HD	578	MHz
117	Investigation Discovery HD	562	MHz
120	Sport1 HD	586	MHz
121	Sport2 HD	586	MHz
122	Eurosport 1 HD	530	MHz
123	Eurosport 2 HD	530	MHz
124	Spiler1 TV HD	594	MHz
125	Spiler2 TV HD	594	MHz
126	Aréna4 HD	586	MHz
127	Match4 HD	522	MHz
128	Motorvision HD	522	MHz
130	Fightbox HD	442	MHz
131	Fishing & Hunting Channel HD	522	MHz
132	Nautical Channel HD	506	MHz
136	Zenebutik	418	MHz
137	Sláger TV HD	386	MHz
138	Muzsika TV	498	MHz
139	Music Mix HD	498	MHz
140	E!	482	MHz
141	MTV European	474	MHz
146	Mezzo HD	474	MHz
149	Sky News	394	MHz
150	Al Jazeera HD	466	MHz
151	CNN	450	MHz
152	Euronews HD	450	MHz

153	RTL Television	370	MHz
154	Super RTL	370	MHz
155	SAT1	450	MHz
156	ARD1 HD	370	MHz
157	ZDF HD	442	MHz
158	3Sat HD	442	MHz
159	PRO7	450	MHz
160	VOX	370	MHz
161	ORF1	410	MHz
162	ORF2	410	MHz
163	Arte HD	450	MHz
164	TV5 MONDE HD	442	MHz
165	Rai Uno HD	450	MHz
166	TVE HD	410	MHz
167	HRT 1	410	MHz
168	HRT 2	410	MHz
169	Dom Kino24	450	MHz
185	Hustler TV	514	MHz
186	Reality Kings	514	MHz
187	Private TV	514	MHz
188	Brazzers TV Europe HD	514	MHz
189	Redlight HD	514	MHz
190	Eroxxx HD	514	MHz
245	Telepaks*	402	MHz
246	Tapolca TV*	402	MHz
247	Városi TV Mohács*	402	MHz
248	Lenti TV*	402	MHz
249	Kiskőrös TV*	402	MHz
250	Fehérvár TV*	402	MHz
252	Balaton TV*	410	MHz
253	Pannon TV*	402	MHz
254	RTV Szekszárd*	410	MHz
261	Gyönki Híradó*	402	MHz
263	Kalocsa TV*	402	MHz
264	Káloz TV*	402	MHz
265	Kerka Régió TV*	402	MHz
266	MICRO TV*	402	MHz
267	SIM TV*	402	MHz
268	Adony TV*	402	MHz
269	Hid TV*	402	MHz
271	Bonyhád Városi TV*	402	MHz
272	Dunaföld TV*	402	MHz
273	Egervári TV*	402	MHz
274	ENKES TV*	402	MHz
275	Hidas-Text*	402	MHz
276	Kaposmenti TV*	402	MHz
278	Mágocs Képűjság*	402	MHz
279	Mecseknádasd helyi TV*	402	MHz
281	Nagydorog TV*	402	MHz
284	Pataj TV*	402	MHz
285	Rácalmás TV*	402	MHz
287	Sióagárd TV*	402	MHz
289	Szedres TV*	402	MHz
290	Tevel-Závod-Kisvejlke TV*	402	MHz
291	VTV Pécsvárad*	402	MHz
292	Zalalövő TV*	402	MHz
293	Baja TV*	402	MHz
294	Bátaszék TV*	402	MHz
295	Halas TV*	402	MHz
297	RTV TV*	402	MHz
298	VTV Szeged TV*	402	MHz
299	Egyetem TV*	402	MHz
300	Móra-NET TV*	402	MHz
301	Kossuth Rádió	378	MHz
302	Petőfi Rádió	378	MHz
303	Bartók Rádió	378	MHz

305	Sláger FM	378	MHz
306	Rádió 1	378	MHz
307	Rádió Antritt	386	MHz
308	Gong Rádió	386	MHz
309	PAKS FM	386	MHz
310	Hits Rádió	386	MHz
311	FM4	386	MHz
312	Bayern 4 Klassik	386	MHz
313	RTL RADIO	394	MHz
315	Retro Rádió	394	MHz
316	Dankó Rádió	410	MHz
317	Katolikus Rádió	410	MHz
318	Mária Rádió	394	MHz
319	Hitradio Ö3	394	MHz
320	KORONAFm100*	410	MHz
321	Egerszeg Rádió*	410	MHz
322	Tamási rádió*	402	MHz

*A hálózat egy meghatározott részén kerül elosztásra